

## Tableau vignettes Crit'Air

→ Classification des véhicules en application des articles L. 318-1 et R. 318-2 du Code de la route

CLASSE	2 ROUES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR	VOITURES	VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS	POIDS LOURDS, AUTOBUS ET AUTOCAR
	Véhicules électriques et hydrogène			
	Véhicules gaz - Véhicules hybrides rechargeables			

DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION OU NORME EURO							
CLASSE	2 ROUES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR	VOITURES		VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS		POIDS LOURDS, AUTOBUS ET AUTOCAR	
		Diesel	Essence	Diesel	Essence	Diesel	Essence
	<b>EURO 4</b> À partir du : • 1 <sup>er</sup> janvier 2017 pour les motocycles • 1 <sup>er</sup> janvier 2018 pour les cyclomoteurs	-	<b>EURO 5 et 6</b> À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2011	-	<b>EURO 5 et 6</b> À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2011	-	<b>EURO VI</b> À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2014
	<b>EURO 3</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2007 au : • 31 décembre 2016 pour les motocycles • 31 décembre 2017 pour les cyclomoteurs	<b>EURO 5 et 6</b> À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2011	<b>EURO 4</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2006 au 31 décembre 2010	<b>EURO 5 et 6</b> À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2011	<b>EURO 4</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2006 au 31 décembre 2010	<b>EURO VI</b> À partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2014	<b>EURO V</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 2009 au 31 décembre 2013
	<b>EURO 2</b> Du 1 <sup>er</sup> juillet 2004 au 31 décembre 2006	<b>EURO 4</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2006 au 31 décembre 2010	<b>EURO 2 et 3</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 1997 au 31 décembre 2005	<b>EURO 4</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2006 au 31 décembre 2010	<b>EURO 2 et 3</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 1997 au 31 décembre 2005	<b>EURO V</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 2009 au 31 décembre 2013	<b>EURO III et IV</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 2001 au 30 septembre 2009
	<b>Pas de norme tout type</b> Du 1 <sup>er</sup> juin 2000 au 30 juin 2004	<b>EURO 3</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2001 au 31 décembre 2005	-	<b>EURO 3</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 2001 au 31 décembre 2005	-	<b>EURO IV</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 2006 au 30 septembre 2009	-
	-	<b>EURO 2</b> Du 1 <sup>er</sup> janvier 1997 au 31 décembre 2000	-	<b>EURO 2</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 1997 au 31 décembre 2000	-	<b>EURO III</b> Du 1 <sup>er</sup> octobre 2001 au 30 septembre 2006	-
<b>NON CLASSES</b>	<b>Pas de norme tout type</b> Jusqu'au 31 mai 2000	<b>EURO 1 et avant</b> Jusqu'au 31 décembre 1996	<b>EURO 1 et avant</b> Jusqu'au 31 décembre 1996	<b>EURO 1 et avant</b> Jusqu'au 30 septembre 1997	<b>EURO 1 et avant</b> Jusqu'au 30 septembre 1997	<b>EURO I, II et avant</b> Jusqu'au 30 septembre 2001	<b>EURO I, II et avant</b> Jusqu'au 30 septembre 2001